

# 8K/60P 対応 非圧縮記録·再生機



・8K/60P YUV 422 非圧縮記録・再生に対応

・12G-SDI x4 入出力に対応

・DPX 連番ファイルから 8K/60P YCbCr 4:2:2 フォーマットで取り込み可能

主な仕様	
記録·再生	
ストレージサイズ	8TB(NVMe SSD 2TBx 4)
記録·再生時間	約 20 分(8K/60P YUV 420)
映像フォーマット	
解像度	7680 x 4320
	3840 x 2160
フレームレート	60Hz、60/1.001Hz
画素構造	YCbCr 4:2:2
ビット数	10bit
インターフェイス	
映像入力	12G-SDI x4 (2SI)
	外付け USB HDD ※DPX 連番ファイル、動画ファイルから取り込み可能
映像出力	12G-SDI x4 (2SI)
	3G-SDI x4(2SI/SQD, LevelA/LevelB) ※4K 素材の場合
	HDMI x4(オプション)
	※ HDMI 出力は、YCbCr 4:2:0 10bit になります
汎用	USB、Ethernet、DisplayPort
寸法、電源	
寸法	442mm (W) x 171mm (H) x 362mm (D)
電源	700W 100V(90~132V) 50/60Hz 10A

※SDI ボードは Blackmagic Design DeckLink 8K Pro を搭載

※ハードウェアは予告なく変更になる可能性があります。

## ■装置背面



※ ハードウェアは変更される可能性がありますので、装置背面のポートは、異なる可能性があります

番号	説明
1	USB2.0 ポートです。 USB キーボードを接続してください。
2	USB3.0 ポートです。 USB 接続の外付け HDD/SSD を接続する場合はこのポートへ接続してくださ
	い。
3	操作用のモニタを接続します。HDMI モニタへ接続してください。
4	12G-SDI x4 ポートです。映像入出力を行います。
5	電源スイッチ/電源ポートです。電源ケーブルを接続し、電源スイッチを ON してください。

# ■装置ログイン

本装置は、CentOS 7 上で動作しています。Linux システムにログインし、コマンドで操作を行います。 電源ボタンを押して装置を起動します。(電源ボタンは筐体前面の扉を開けた内側にあります) モニタにログインプロンプトが表示されます。(プロンプトが表示されるまでに少し時間がかかります)

## localhost login:

以下のユーザ名とパスワードでログインできます。

ユーザ名	パスワード
root	tss

# ■非圧縮記録(zdiskarray)

12G-SDI x4 入力される映像を記録するには、zdiskarray コマンドを実行します。

zdiskarray をそのまま実行するとヘルプが表示されます。指定可能なオプションを確認できます。

[root@localhost ~]# <b>zdiskarray</b>	
Usage: ./zdiskarray [options]	
-h/help	this massage
-S/SDI	use SDI input
-v/video=file_path	video file name. ex. /media/000001.%08d.dpx
-s/start=start_number	if video file name use like 000001.%08d.dpx. start start_number.
-a/audio=file_path	use separated audio input. ex. /media/hoge.wav default:(none)
-f/framerate=59.94	force set video frame rate /sec. 23.98 24 25 29.97 30 59.94 60 119.88 120
-p/prefix=testimage	set output file prefix default:(none)

#### 12G-SDI からの取り込み例

12G-SDIから入力される映像を記録するには、以下のように -S オプションと -p を指定して実行します。 プレフィックスの文字列は、入力素材の判別に使用されます。

[root@localhost ~]# zdiskarray -S -p test

コマンドを実行すると、自動的にファイルの保存が開始されます。ファイルは搭載している NVMe SSD x4 へ順番に記録 されます。

Wrote	/array1/test_0.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	63737uSec	q:0
Wrote	/array2/test_1.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	62068uSec	q:0
Wrote	/array3/test_2.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	46162uSec	q:0
Wrote	/array4/test_3.tss	88577024byte	88577024	512	88474112	102400	52598uSec	q:0
Wrote	/array1/test_4.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	53724uSec	q:0
Wrote	/array2/test_5.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	52703uSec	q:0
Wrote	/array3/test_6.tss	88577536byte	88577536	512	88474112	102912	43978uSec	q:0
Wrote	/array4/test_7.tss	88577024byte	88577024	512	88474112	102400	43976uSec	q:0

終了するには、「Ctrl」+「C」キーを押してください。

#### DPX 連番ファイルからの取り込み例

DPX 連番ファイルを USB 接続の外付け USB HDD から取り込む場合の実行例は以下の通りです。 -v は DPX 連番ファイルのパス、-s は連番ファイルの開始番号、-a は音声ファイル(wav)のパス、-f はフレームレート、 -p は素材判別のための文字列です。

[root@localhost ~]# zdiskarray -v /media/USB1/kyoto8HLG¥(Full¥)/kyoto8K00%06d.dpx -s 216000 -a /media/USB1/yuzen-wo-matou\_2MIX-20190417.wav -f 59.94 -p uzen

コマンドを実行すると、自動的にファイルの保存が開始されます。ファイルは搭載している NVMe SSD x4 へ順番に記録 されます。

終了するには、「Ctrl」+「C」キーを押してください。

#### 動画ファイル(mov, ts, ts)からの取り込み例

mov, avi, ts 等の動画ファイルから取り込む場合の実行例は以下の通りです。 -v で動画ファイルを指定します。-p は素材判別のための文字列です。

[root@localhost ~]# zdiskarray -v /data/友禅をまとう\_4K\_30M.ts -p uzen

コマンドを実行すると、自動的にファイルの保存が開始されます。ファイルは搭載している NVMe SSD x4 へ順番に記録 されます。

#### ■記録ファイルの保存先について

装置を起動すると、搭載している NVMe SSD x 4 は以下のディレクトリ(/array1 ~ /array4) ヘマウントされます。

/dev/nvme0n1p1 -> /array1 /dev/nvme1n1p1 -> /array2 /dev/nvme2n1p1 -> /array3 /dev/nvme3n1p1 -> /array4

zdiskarray コマンドを実行すると自動的に搭載しているこれらの SSD x 4 へ順番にファイルの保存を開始します。 SSD の空き容量がなくなった場合は、手動でファイルを削除する必要があります。

空き容量は df コマンド等で確認してください。

[root@localhost	~]# <b>df</b>	-lh	grep	array	
/dev/nvmeOn1p1	1.9T	1. 2T	699G	64%	/array1
/dev/nvme1n1p1	1.9T	1. 2T	685G	65%	/array2
/dev/nvme2n1p1	1.9T	1. 2T	719G	63%	/array3
/dev/nvme3n1p1	1.9T	1. 2T	696G	64%	/array4

/array1 ~ /array4 の空き容量を増やしたい場合は、これらのディレクトリにあるファイルを削除してください。 以下は全てのファイルを削除する場合の実行例です。

[root@localhost ~]# rm -rf /array?/\*

# ■非圧縮再生(sdiplay)

記録したファイルを再生するには、取り込み時の prefix を指定して sdiplay コマンドを実行するだけです。 /array1 ~ /array4 から順番にファイルを読み込み再生を開始します。

[root@localhost ~]# **sdiplay -p test** 

ファイルはループ再生します。終了するには、「Ctrl」+「C」キーを押してください。

# その他、出力に関する以下のオプションを指定可能です。

[root@localhost ~]# <b>sdiplay</b>	
Usage: sdiplay [options]	
-p/prefix=name	set output file prefix default:zjive
-h/hdr=hlg	set hdr parameter in SDI metadata. none hlg pq default:none
-s/square	set SDI square OUT. if not two_sample_interleave
-q/quadlink	set SDI quadlink OUT. if 8k mode, always enable
-l/level=B	set SDI level A/B OUT

設定項目	説明
-h/hdr=hlg	SDI メタデータに hdr パラメータ (none, hlg, pq) を設定する事ができます。
-q/quadlink	4K 素材を出力する際に、QUAD LINK(3G-SDI x4)が有効になります。指定が
	ない場合は、12G-SDI x1 出力(1 番上のポート)です。
-s/square	QUAD LINK(3G-SDI x4)有効時の 4K 出力方式を指定できます。指定がない
	場合の標準は、「2 Sample Interleave Division」になります。指定がある場合
	は、「Square Division」(田の字)出力になります。
-l/level=B	LevelA/LevelB どちらで出力するかを選択します。指定がない場合の標準は、
	LevelBです。