

8K SHV XJive Player 操作説明書 (OTH083)

ターボシステムズ株式会社

目次

L. はじめに
1.1. 付属品
2. 本装置仕様
2.1. 装置概要
2.2. 装置前面
2.3. 装置背面
3.8K SHV XJive Player の操作
3.1. ご用意いただくもの
3.2. 装置設置
3.3. 実行ファイルの用意1
3.4. ファイルのコピーと削除1
3.4.1. Windows からコピーする1
3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする1
3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする1 3.5. ファイル削除1
 3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする
 3.4.2.外付け USB メモリ/SSD からコピーする
 3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする
 3.4.2.外付け USB メモリ/SSD からコピーする
 3.4.2.外付け USB メモリ/SSD からコピーする
3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする 1 3.5. ファイル削除 1 3.6. ファイル再生 1 3.7. プレイリスト再生 1 3.8. プレイリストの削除 1 3.9. リモートコントロール機能 1 4. 8K SHV XJive Player の設定 2 4.1. IP アドレスの設定 2
3.4.2.外付け USB メモリ/SSD からコピーする
3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする 1 3.5. ファイル削除 1 3.6. ファイル再生 1 3.7. プレイリスト再生 1 3.8. プレイリストの削除 1 3.9. リモートコントロール機能 1 4. 8K SHV XJive Player の設定 2 4.1. IP アドレスの設定 2 4.2. Windows ネットワークの設定 2 5. HDR 設定 2
3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする 1 3.5. ファイル削除 1 3.6. ファイル再生 1 3.7. プレイリスト再生 1 3.8. プレイリストの削除 1 3.9. リモートコントロール機能 1 4. 8K SHV XJive Player の設定 2 4.1. IP アドレスの設定 2 5. HDR 設定 2 5.1. HDR 設定概要 2

6. 🗄	テン=	キー操作−	-覧	27
------	-----	-------	----	----

変更履歴

日付	内容
2017/11/15	初版
2020/04/15	ネットワーク設定画面変更

1. はじめに

本書は、「8K SHV XJive Player 」の操作方法について説明しています。

最新情報は製品のウェブページをご覧ください。

8K SHV XJive Player

http://www.turbosystems.co.jp/oth083.html

1.1. 付属品

次の付属品がそろっている事を確認してください。

- ▶ プレーヤ本体
- > プレーヤ本体前面扉キー ※キーは通常使用しません
- ▶ DisplayPort → HDMI 変換アダプタ(4個)
- ▶ 電源コード(1本)
- ▶ テンキー(1個)
- ▶ 操作説明書(本紙)

▲ HDMI ケーブル、ネットワークケーブル、USB メモリは製品に付属していません。

2. 本装置仕様

2.1. 装置概要

本製品の仕様は以下の通りです。

製品名	8K SHV XJive Player
型番	ОТН083
映像コーデック	H.265/HEVC 4:2:0 10bit (最大 200Mbps まで *1) GOP サイズ 10-64 以内
音声コーデック	2ch / 5.1ch / 7.1ch/ 22.2ch AAC 16bit 48kHz
コンテナ	MP4 / TS / MMT
解像度 / フレームレート	8K(7680 x 4320)/ 60p 4K(3840 x 2160)/ 60p ※4K コンテンツは 8K ヘストレッチ出力されます。
映像出力	HDMI x4(4:2:0 10bit) ※製品付属の DisplayPort→HDMI 変換アダプタを使用 *2 ※HDMIx1 接続のときは、8K→4K ダウンコンバートして出 力可能
音声出力	HDMI 1 本へ重畳(8ch)
内蔵 SSD サイズ	120GB
筐体サイズ	440 mm (W) x 150 mm (H) x 340 mm (D)
電源	600W 100~240V

*1 全てのコンテンツの再生を保証するものではありません。対応最大ビットレート未満のコンテンツでも正常に再生できない可能性があります。

*2 DisplayPort 出力は未対応です。 製品付属の HDMI 変換アダプタを使用し、シャープ製 8K 映 像モニタ <LV-85001> / <LV-70002>、 AQUOS 8K <LC-70X500> へ直接接続する環境を想定 しています。

2.2. 装置前面

使用するスイッチやポートは以下の図のとおりです。その他の端子は利用しません。



	名称	説明
1	電源スイッチ	装置本体の電源を ON/OFF します。

2.3. 装置背面



	名称	説明
1	USB2.0 ポート	製品付属のテンキーを接続します。
2	USB3.0 ポート	USB メモリや外付け SSD を接続します。

3	ギガビット LAN	イーサネットケーブルを eth0 ポートへ接続します。
		右ポートが eth0 になります。必ず右のポートへ接続してくだ
		さい。
4	映像出力ポート	必ず HDMI 変換アダプタを接続してください。
		上から次の通りです。
		・出力ポート1(田の字左上)
		・出力ポート 2(田の字右上)
		・出力ポート3(田の字左下)
		・出力ポート4(田の字右下)
5	電源ポート	電源コードを接続します。
6	電源本体スイッチ	電源本体のスイッチです。
		「-」にすると電源が入ります。「○」の状態では筐体前面の
		電源スイッチを押しても電源は入りませんので注意してくだ
		さい。



動画素材を保存した外付け USB メモリや SSD は、青色の USB3.0 ポートへ接続してくだ さい。また、同時に複数の USB ポートへ外付け USB メモリや SSD を接続しないでくだ さい。

3. 8K SHV XJive Player の操作

この章では本装置の操作方法について解説しています。

3.1. ご用意いただくもの

項目	説明
8K モニタ	8K モニタ
	※シャープ製 8K 映像モニタ <lv-85001>/<lv-70002>、</lv-70002></lv-85001>
	AQUOS 8K <lc-70x500>の接続を確認しています</lc-70x500>
HDMI ケーブル	本装置と 8K モニタとの接続に必須です。
	HighSpeed 対応のケーブルを用意してください。
USB メモリ	外付けの USB メモリや SSD へ保存されたファイルを再生したい
USB ストレージ(SSD)	場合は、必ず USB3.0 対応の機器を使用してください。性能面か
	ら必須です。
ネットワークケーブル	本装置を LAN へ接続する場合に必要です。
Windows PC	本装置の内蔵 SSD へ Windows からネットワーク経由でコンテン
	ツをコピーしたい場合に必要です。



外付け USB3.0 対応ストレージは、SSD を搭載した機器を使用してください。HDD を搭載したものは十分なパフォーマンスがでないため推奨しておりません。



HDMI ケーブルはハイスピード対応のものを利用してください。また、USB メモリは USB3.0 対応必須です。

3.2. 装置設置

以下の手順に従い、本装置を設置します。

▲ モニタやスピーカ等、すべての機器を接続してから最後に本装置の電源を入れてください。

電源プラグをコンセントに接続したときなどの通電時に自動的に電源が入る設定で出荷されている場合もあります。

- 1. 装置背面の DisplayPort へ HDMI 変換アダプタを接続します。
- 2. 電源ケーブルを接続し、コンセントへ挿入します。
- 3. 付属の USB テンキーを本装置の USB ポートに接続します。
- 4. 本装置と 8K モニタを HDMI ケーブルで接続します。
- 5. 本装置の電源を投入します。しばらくすると、メイン画面が表示されます。

	XJIVE <mark>8kshv</mark>	
	Internal Disk	
r de la companya de	External Disk	
\mathbf{x}	Settings	
Ver. 1.14.1	IPv4: 172.16.83.176	IPv6: fe80::dacb:8aff:fe5d:d370

電源投入後、メイン画面が表示されるまでしばらく時間がかかります。それまでモニタには何も表示されません。

画面項目は以下の通りです。

項目	説明
Internal Disk	内蔵 SSD に保存されているファイルが一覧表示されます。ファイル
	のコピー方法は「3.4. ファイルのコピーと削除」を参照してくださ
	し ^い 。
External Disk	外付けの USB デバイスに保存されているファイルが一覧表示されま
	す。
Settings	MTU 設定、IP アドレスの設定、Windows ネットワーク(Samba)
	の設定を行います。「4. 8K SHV XJive Player の設定」を参照して
	ください。
Ver	バージョンを表示します。
IPv4	設定されている IPv4 アドレスを表示します。
IPv6	設定されている IPv6 アドレスを表示します。

3.3. 実行ファイルの用意

本装置は、以下の拡張子のファイルを実行可能です。

概要
MPEG2-TS 動画ファイル
MP4 動画ファイル
MMT ストリームの受信設定を記述します。以下の項目をスペース区切りで指定
します。
・マルチキャストクループアドレス
・ソースアドレス
設定例)IPv6 マルチキャスト受信
51216 ff12::1 2001::1:1:0:1
設定例)IPV4 ユーキヤスト受信
51216
ユニキャスト受信はポート番号だけを指定します。

 \wedge

拡張子はコンテナに合わせて必ず上記の通りとしてください。



弊社製品「ZJive for MMT」で録画したファイルの拡張子も.mmt です。本装置は、「ZJive for MMT」で録画した.mmt ファイルも再生可能です。

3.4. ファイルのコピーと削除

本装置の内蔵 SSD「Internal Disk」へファイルをコピーするには2つの方法があります。

1つは、外付けの USB メモリや SSD から「Internal Disk」へコピーする方法です。もう1つは、 Windows からネットワーク経由で「Internal Disk」へアクセスし、コピーする方法です。

3.4.1. Windows からコピーする

「4. 8K SHV XJive Player の設定」を参照し、「ネットワーク」と「Windows 共有」の設定を完 了してください。Windows 共有を有効にすると、同じ LAN の Windows PC から本装置の「Internal Disk」へアクセスできるようになります。

Windows エクスプローラを起動し、エクスプローラの場所ツールバーへ本装置の IP アドレスと共 有フォルダ名(初期値: xjive)を指定します。以下は IP アドレスが 192.168.0.10 の例です。

¥¥192.168.0.10¥xjive

アイコンをダブルクリックして共有フォルダへアクセスします。

2460	Windows セキュリティ	
次に接続する	ための資格情報を入力してください:XJIVE2	
40.00	XJIVE	
2		
	ドメイン: VAIO 偏格情報を記憶する	
8 -	ローザー名またはパスワードが正しくありません。	
	OK \$7	ンセル

ユーザ名とパスワードを要求されますので、「USER NAME」(初期値: **XJIVE**)と「PASSWORD」 (初期値:**XJIVE**)を入力し、「OK」を押します。

認証に成功すると「Internal Disk」へアクセスできるようになります。

Windows PC 上に保存されているファイルをコピーしてください。

3.4.2. 外付け USB メモリ/SSD からコピーする

以下の条件を満たす外付け USB メモリやストレージ(SSD)を用意してください。

- > USB3.0 対応(動画素材.mp4、.ts を外部 USB から直接再生する場合は性能面から必須)
- ▶ 単一パーテーションテーブルのもの(通常は購入時にはこの状態です)
- > ファイルシステム: exFAT もしくは Ext4 でフォーマットしたもの

▲ その他のファイルシステムでも認識は可能ですが性能検証は上記のみです。

USB メモリは通常、単一パーティションテーブル構成になっています。そのままの状態 でフォーマットを実行してください。フォーマット手順は、ご利用の OS のヘルプ等を参 照してください。また、希に単一パーティションではない USB メモリが存在します。そ のような USB メモリは正常に認識できない場合があります。

「External Disk」にあるフォルダやファイルを「Internal Disk」へコピーするには以下のように操作します。

「External Disk」の一覧からコピーしたいフォルダまたはファイルを選択し、テンキーの「+」を 押します。

確認メッセージが表示されます。キャンセルするには「BackSpace」キーを押します。

COPY fi	le(s) to Internal Disk?	XJIVE 8KSHV	
÷	back		
-	ts		
-	mp4		
ß	bbb_422_4k_HEVC_20Mbps.ts		
	Ver. 2.06.00	IPv4: 172.16.83.112	IPv6: fe80::7285:c2ff:fec0:9bb5

「Enter」キーを押すとコピーが始まります。

split-hev	/c-8bit-25M-4.m(2/ 6)		
	26.99%	AJIVE SKSHV	
6	back		
-	ts		
-	mp4		
8	bbb_422_4k_HEVC_20Mbps.ts		
	Ver. 2.06.00	IPv4: 172.16.83.112	IPv6: fe80::7285:c2ff:fec0:9bb5

3.5. ファイル削除

Windows から「Internal Disk」へアクセスし、ファイルを削除、あるいは操作画面からファイルを 削除することができます。

操作画面から「Internal Disk」へ保存されているファイルやディレクトリを削除するには、一覧から削除したいフォルダまたはファイルを選択し、「-」キーを押します。

確認メッセージが表示されます。キャンセルするには「Backspace」キーを押します。

• back	XJIVE 8KSHV	
ts		
	DELETE File(s)?	
Ver. 2.00.0	IPv4: 172 16 83 129	IPv6: fe80::468a:5hff:fe8e:a37c

「Enter」キーを押すと削除されます。

「External Disk」にあるフォルダやファイルを削除することはできません。

3.6. ファイル再生

本装置の電源を投入します。メイン画面が表示されます。



操作は付属のテンキーを使用します。



+-	説明
[↑] [↓]	移動
[Enter]	選択

「↑」「↓」キーで「Internal Disk」または「External Disk」を選択し、「Enter」キーを押します。 ファイルの一覧が表示されます。



「↑」「↓」キーで再生したいファイルヘカーソルを合わせ、「Enter」キーを押します。再生が始まり ます。「Backspace」キーを押すと一覧画面へ戻ります。

再生中はテンキーで以下の操作が可能です。

+-	説明
「Enter」	再生 / 一時停止
[+]	前のファイルを再生(プレイリスト再生時)
۲-۱	次のファイルを再生(プレイリスト再生時)
[Backspace]	一覧画面へ戻ります。



一覧画面で「7」キーを押すと現在のフォルダにある全てのコンテンツを順番に再生します。

3.7. プレイリスト再生

プレイリストを設定すると、選択した順番で .mp4/.ts ファイルをループ再生させることができます。

設定したプレイリストは「Internal Disk」の「PLAYLIST.Ist」ファイルへ保存されます。



コンテンツをプレイリストへ追加/削除するには以下のキーで操作します。

+-	説明
[*]	プレイリストへ追加します。コンテンツの先頭に再生順の番号が表示さ
	れます。
[/]	プレイリストから削除します。
Г.Ј	コンテンツの先頭に表示されている番号をすべてクリアします。
	「PLAYLIST.lst」へ保存されているプレイリストはクリアされません。
ГОЈ	プレイリスト再生を開始します。「PLAYLIST.lst」へカーソルを合わせ
	て「Enter」キーを押した場合と同じです。

プレイリストへ追加したコンテンツへカーソルを合わせてもう一度「*」キーを押すと、プレイリストが保存されます。

プレイリスト再生を開始するには、「PLAYLIST.lst」へカーソルを合わせて「Enter」キーを押すか

「0」キーを押します。「Backspace」キーを押すとコンテンツ一覧画面へ戻ります。

▲ プレイリストへ追加可能なコンテンツの数は99番までの制限があります。

・プレイリストが保存されている場合、XJive 起動後、自動的にプレイリスト再生がはじまります。

3.8. プレイリストの削除

プレイリストをクリアするには「Internal Disk」の「PLAYLIST.lst」へカーソルを合わせて「/」キ ーを押します。

PLAYLIST.lst ファイルの内容がクリアされます。

3.9. リモートコントロール機能

本装置を起動すると以下のメインメニューが表示されます。

	XJIVE 8KSHV	
	Internal Disk	
2 ¹ / ₂	External Disk	
\times	Settings	
Ver. 1.14.1	IPv4: 172.16.83.176	IPv6: fe80::dacb:8aff:fe5d:d370

リモートコントロール機能を有効に設定すると、メニュー画面が非表示になり、タブレットやパソコン等のウェブブラウザから XJive の画面を操作できるようになります。

リモートコントロール機能の ON/OFF は以下のファンクションキーで切り替えます。

* -	説明
[F3] +-	メニュー画面を表示し、リモートコントロール機能を無効にします。
[F4] +-	メニュー画面を非表示にし、リモートコントロール機能を有効にします。

リモートコントロール機能の設定は XJive 再起動後も保持されます。

[F4] キーを押して、リモートコントロール機能を有効後、ウェブブラウザで XJive の IP アドレ スヘアクセスします。XJive の IP アドレスはメイン画面下に表示されています。

http://XJiveのIPアドレス/

以下の認証画面が表示されます。

認証が必要	×
http://172.16.8 ドが必要です。サー	33.150:80 サーバーでは、ユーザー名とパスワー バーからのメッセージ: XJIVE Desktop
ユーザー名:	xjive
パスワード:	****
	ログイン キャンセル

ユーザ名とパスワードを入力します。

ユーザ名	xjive
	※ユーザ名は xjive 固定です。
パスワード	XJive の「Settings」画面へ移動するときと同じパスワードです。
	初期状態では、1234 に設定されています。

入力後、[ログイン] ボタンを押します。以下のリモートコントロール画面が表示されます。

XJIVE 8KSHV						•
	Internal Disk		Log	1		BS
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	External Disk		7	8	9	-
*	Settings		4	5	6	+
			1	2	3	Enter
			0			
Ver. 1.15.4	IPv4: 172.16.83.150	IPv6: fe80d250.99ff:fe74:8692				

左部に XJive のメイン画面、右部に仮想テンキーが表示されます。

4. 8K SHV XJive Player の設定

メイン画面の「Settings」では、IP アドレスと Windows ネットワーク (SMB) の設定が可能です。

「Settings」画面へ移動するにはパスワードの入力が必要です。

初期設定のパスワードは「**1234**」に設定されています。パスワードを入力し「Enter」キーを押し てください。

🔪 初期パスワードは変更されることを推奨します。

パスワードを変更するには「Settings」画面にログインした状態で「***」を入力します。 パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力し「Enter」キーを押します。 確認のため再入力画面が表示されますので、もう一度、パスワードを入力し「Enter」キー を押します。

XJIVE 8KSHV							
MTU	1500	6000		SMB Ena	ble	SMB Disable	
V4 address				WORKGROUP	WORKG	ROUP	
V6 address				HOST NAME	XJIVE		
V4 gateway				USER NAME	XJIVE		
DNS				PASSWORD	XJIVE		
	V4 address:	172.16.83.112/2	22	Disk: 4	28392/40	50960MByte (3%use)	
V	6 address: fe	80::7285:c2ff:fec	0:9bb5/64		Syste	m Ver. 2.06.00	

パスワードの認証に成功すると以下の「Settings」画面が表示されます。

4.1. IP アドレスの設定

設定項目は以下の通りです。初期状態では DHCP サーバから IP アドレスを取得します。

設定項目	説明
MTU	ネットワークインターフェイスの MTU 値を選択します。
	合成 TLV/MMT ストリームを受信するには"6000"を選択する必要が
	あります。
V4 address	IPv4 アドレスを手動で設定する場合に入力します。空白の場合は自動
	取得です。IPv4 アドレスとサブネットネットマスクを / で区切って
	入力してください。
	例) 192.168.0.1/24
	サブネットネットマスクはビット指定です。省略した場合は、自動的
	に 24 が指定されます。
V6 address	IPv6 アドレスを手動で設定する場合に入力します。空白の場合は自動
	取得です。IPv6 アドレスとサブネットネットマスクを / で区切って
	入力してください。サブネットネットマスクはビット指定です。省略
	した場合は、自動的に 64 が指定されます。
V4 gateway	IPv4 ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
DNS	DNS サーバの IP アドレスを指定します。

設定画面のテンキー操作は次の通りです

	説明
NumLock 無効時	・「↓」「←」「→」キーで項目選択および項目移動
	・「1500」「6000」「SMB Enable」「SMB Disable」にカーソ
	ルをあわせた状態で「BackSpace」キーを押すとメイン画面へ戻り
	ます。
	設定が変更されている場合、変更を保存します。
NumLock 有効時	・数字キー、「.」キー、「/」キーで IPv4 アドレスを入力します
	・「BackSpace」キーで入力を削除します

※IPv6 アドレスを入力する場合は、USB キーボードを接続する必
要があります。

4.2. Windows ネットワークの設定

設定項目は以下の通りです。

設定項目	説明	初期値
WORKGROUP	Windows ネットワークのワークグループ名を指定します。	WORKGROUP
HOST NAME	NetBIOS 名を指定します。Windows ネットワークには ここで指定した名前が表示されます。	XJIVE
USER NAME	共有フォルダへアクセスするユーザ名を指定します。	XJIVE
PASSWORD	共有フォルダへアクセスするユーザのパスワードを指定し ます。	XJIVE

▲ 入力するには USB キーボードを接続する必要があります。

5. HDR 設定

5.1. HDR 設定概要

8K SHV XJive Player (OTH083) モデルは HEVC Main 10 で符号化された HDR コンテンツの HDMI 4:2:0 10bit 出力に対応したモデルです。HDR 伝送方式は、ARIB STD-B67 (HLG: Hybrid Log Gamma 方式) 及び SMPTE ST 2084 (PQ: Perceptual Quantizer 方式)の HDR10 に対応し ます。

本装置は、HEVC コンテンツのカラートランスファ情報を参照することで、ARIB67 のときは HLG、 ST2084 のときは HDR10 と判別し、HDR インフォフレーム情報を HDMI 伝送しますので、XJive をシャープ製 8K 映像モニタ<LV-70002> 等の HDR 対応テレビへ接続すれば自動的にコンテンツ の HDR モードで再生が可能です。また、HDMI 出力は YUV 4:2:0 8bit から YUV 4:2:0 10bit に 拡張されました。ビット深度が 10bit になったことで、より滑らかな階調による映像表現が可能に なっています。

ARIB STD-B67(HLG: Hybrid Log Gamma 方式)は、イギリス国営放送 BBC と NHK が中心になって開発した HDR 伝送方式です。SMPTE ST 2084 (PQ: Perceptual Quantizer 方式)は次世代 BD「Ultra HD Blu-ray」に採用されている方式で収録方 式の違いにより「HDR10」「Dolby Vision」「Philips」方式が存在します。

5.2. HDR 設定画面

標準では HEVC コンテンツのカラートランスファ情報を参照し、自動的に HDR 情報を伝送しますが、手動で設定を変更することも可能です。設定を行うには XJive のメイン画面でテンキーの「-」 キーを押下します。以下の設定画面が表示されます。

	XJIVE	8KSH	V
●自動	OHDR10	OHLO	G 〇無効
Red display primaries in Red display primaries in Green display primaries in Green display primaries in Blue display primaries in Blue display primaries in White point in range (X) White point in range (Y) Max display mastering lu Max display mastering lu Maximum Content Light Maximum Frame Average	range (X) range (Y) n range (X) n range (Y) range (X) range (Y) minance in range Level in range Level in range	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0001 1 1 1	(0.0 - 1.0) (0.0 - 1.0) cd/m2 (1 - 65535) cd/m2 (1 - 65535) cd/m2 (1 - 65535)

初期状態では「自動」が選択されています。テンキーの「Num」を解除し、左右矢印キー「←」/「→」 で項目を移動できます。

自動	コンテンツの HDR 情報および接続された 4KTV の HDR 対応情報を取得
	し、自動的に HDR インフォフレーム情報を送出します。
HDR10	強制的に HDR10 のインフォフレーム情報を送出します。
HLG	強制的に HLG のインフォフレーム情報を送出します。
無効	HDR インフォフレーム情報を送出しません。

変更した設定を保存するには「自動」「HDR10」「HLG」「無効」が選択された状態で「BS」キーを 押します。変更が保存され、メイン画面へ戻ります。

「HDR10」を選択した場合は、HDR インフォフレームメタデータの設定が可能です。値を設定する には「Tab」キーで設定項目を移動し、上下矢印キー「↑」「↓」で変更します。

Red display primaries in range (X)	マスターディスプレイの色度点(赤)
Red display primaries in range (Y)	設定範囲: 0.0 - 1.0

Green display primaries in range (X) Green display primaries in range (Y)	マスターディスプレイの色度点(緑) 設定範囲: 0.0 - 1.0
Blue display primaries in range (X) Blue display primaries in range (Y)	マスターディスプレイの色度点(青) 設定範囲: 0.0 - 1.0
White display primaries in range (X) White display primaries in range (Y)	マスターディスプレイの色度点(白) 設定範囲: 0.0 - 1.0
Max display mastering luminance in range	マスターディスプレイの最大輝度 設定範囲: 1 - 65535 cd/m2
Min display mastering luminance in range	マスターディスプレイの最小輝度 設定範囲: 0.0001 - 6.5535 cd/m2
Maximum Content Light Level in range	コンテンツの輝度レベル最大値 設定範囲: 1 - 65535 cd/m2
Maximum Frame Average Light Level in range	コンテンツのフレーム内平均輝度最大値 設定範囲: 1 - 65535 cd/m2

6. テンキー操作一覧

以下は 8K SHV XJive Player (OTH083) のテンキー操作一覧になります。

(ENum)		
Tab	/	*	BS
7 Home	8	9 Pg Up	-
4	5	6 ≯	+
1 Erod	2 *	3 Pg Dn	
0 Irs	00	· Del	Enter

#	説明
「↑」 「↓」	カーソル移動
「Enter」	メニュー選択 / フォルダ選択 / ファイル再生・一時停止
ГВSЈ	前の画面へ戻る / ファイル再生停止
[*]	選択したファイルをプレイリストへ追加します。ファイル名の先頭に再生
	順の番号が表示されます。
	注意)番号が表示されるだけでプレイリストには保存されてません。プレ
	イリストへ追加したファイルの1つにカーソルを合わせ、もう一度「*」キ
	ーを押すと、プレイリストへ保存されます。
	実際のプレイリストは「Internal Disk」にある PLAYLIST.lst ファイルで
	す。
٢/١	・プレイリストを削除
	「Internal Disk」にある PLAYLIST.lst ヘカーソルを合わせ「/」キーを押
	します。
	・音声アセット切り替え(再生中)
٢.]	「*」キーを押したときにファイル名の先頭に表示されるプレイリストの順

	番を全てクリアします。すでに PLAYLIST.lst へ保存されているプレイリ ストは削除されません。
[+]	・前のファイルを再生(プレイリスト再生時) ・ファイルをコピー(ファイル選択時)
	※「External Disk」から「InternalDisk」へファイルをコピーできます
[-]	・次のファイルを再生(プレイリスト再生時) ・ファイルを削除(ファイル選択時) ※「Internal Disk」のファイルを削除できます ・HDR 設定画面表示(メイン画面表示時)



ターボシステムズ株式会社